


# Bedienungsanleitung Gepäckaufzug

## WICHTIGE HINWEISE:

- **Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!**
- Der Aufzug ist nur für Gepäck und u.U. für Fahrräder, unter keinen Umständen dürfen damit Personen transportiert werden.
- Stets mit Schwerpunkt zum Hang hin beladen, sonst Kippgefahr.
- Transportgut sichern (Gurte, Spannseile etc), insbesondere Fahrräder
- Wir haften nicht für Schäden, die an den damit transportierten Sachen entstehen.
- Bitte behandeln Sie alles pfleglich und hinterlassen es so, wie vorgefunden
- Support bei Fragen und Problemen: 0172-953 2052

1

Hochgehen  
zum Aufzugsschuppen



2

An den  
Schiene  
das Tor zum  
Hang öffnen




3

Den Steg  
hoch-  
klappen



4

Tor zum  
Aufzug-  
schuppen  
öffnen



5

Aufzug auf die  
Schiene  
ziehen



6

Mit dem Bedienelement  
steuern, Kabel reicht bis  
an das Hangtor:

Rot: STOPP  
Weiß: ABWÄRTS  
Schwarz: HOCH

Bitte den Aufzug immer  
im Blick haben!



7

Unten angekommen vor dem Beladen kurz auf HOCH drücken, damit das Seil straff ist, das ruckelt sonst zu sehr das Gepäck durcheinander beim Anziehen.

8

Ist alles oben (oder unten) => Aufzug in den Schuppen ziehen, bis er wieder ein Stück von der Schiene ist (Entlastung Seil), alle Tore schließen, Steg zuklappen.